

MANUAL DEL USUARIO TELEVISOR LED*

 * Los televisores con LED de LG tienen pantallas LCD con luces de fondo LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

39LN5700

321 N570B

42LN5700

47LN5700

60LN5700

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.



ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al

usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje peligroso" sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en el folleto que compaña al equipo.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



ADVERTENCIA

Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.



\ PRECAUCIÓN

Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto.



NOTA

La nota le ayuda a comprender y a utilizar el producto de forma segura. Lea la nota cuidadosamente antes de utilizar el producto. Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención a las advertencias.
Siga todas las instrucciones.



• No use el aparato cerca del agua.



• Limpie únicamente con un paño seco.



 No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



 No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente (puede variar según el país).



 No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.



 Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.



 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



 Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



 Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



 Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado.
- Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por accidente, obligue a la persona a vomitarlo y acuda al hospital más cercano. Además, el embalaje de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

 PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Se recomienda colocar los aparatos en un circuito específico, es decir, un tomacorriente único que alimente solamente al aparato, y que no tenga otros tomacorrientes ni circuitos derivados. Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de corriente de ca, dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecarque los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alarques, los cables de alimentación y el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato; si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo y no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos. es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared v al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.



 Advertencia - para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponda al aire acondicionado directo.




 No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.



Puesta a tierra

(Excepto dispositivos sin conexión a tierra.) Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de ca de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de ca con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o caños de gas.



- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de CA de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de CA, aún cuando el aparato esté apagado.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.
 - Puesta a tierra con una antena exterior (puede variar según el país): Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas. La Sección 810 del Código nacional de electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra Puesta a tierra de la antena según el Código

Abrazadera de puesta a tierra Equipo de servicio Abrazadera de puesta a tierra EQUIPO ABRATIVA DE L'ARTIVA DE L'

nacional de electricidad, ANSI/NFPA 70

Limpieza

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.

Traslados

Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.

Ventilación

Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.

- Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.
- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.
- Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.
- No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.

Cómo desconectar la fuente de alimentación principal

El tomacorriente utilizado con este dispositivo debe ser de fácil acceso.

- Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
- Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseche estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaie.
- No deseche las baterías en el fuego.
- No provoque cortes de circuitos, desarme ni permita que las baterías se recalienten.

Aparición de puntos

El panel de plasma o LCD es un producto de alta tecnología con una resolución de entre dos y seis millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor

Reproducción de ruidos

"Crujidos": es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica. Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel: se trata de un ruido de baio nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.
- Si siente que el televisor está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño "parpadeo" cuando lo prenda. Se trata de algo normal y no significa que el televisor esté dañado. También es posible que aparezcan pequeños puntos en la pantalla, de color rojo, verde o azul. Sin embargo, no afectan el rendimiento del televisor. No toque la pantalla LCD ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.

Cómo evitar el efecto de "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" del televisor







- Si se muestra una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. A este desperfecto se lo conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" y no está cubierto por la garantía.
- Si la relación de aspecto del televisor se establece durante mucho tiempo en 4:3, se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas del formato buzón.
- Evite emitir imágenes fijas en la pantalla del televisor durante períodos prolongados (2 horas o más para LCD, 1 hora o más para TV de plasma) para evitar la degradación de imagen.

LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo.
Para obtener más información sobre las licencias, visite www.la.com.



Fabricado baio licencia de Dolby Laboratories.

DIGITAL PLUS "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de DolbyLaboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial con certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir los archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

"DivX Certified® para reproducir videos DivX® hasta HD 1080p, incluido el contenido premium".

"DivX", DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia".

"Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274".



Fabricado bajo licencia con los números de patente de los EE.UU: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras patentes emitidas y pendientes en todo el mundo. DTS, el símbolo & DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas & DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software.

© DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, que se incluyen en este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, se pueden descargar todos los términos de licencia, las exenciones de garantías y los derechos de autor mencionados.

Además, LG Electronics le proporcionará el código fuente abierto en CD-ROM por un valor que cubre el coste de realizar dicha distribución (como el coste de los medios, el envío y la manipulación) previa solicitud vía correo electrónico a 'opensource@lge.com'. Esta oferta es válida por tres (3) años a partir de la fecha en que compre el producto.

CONTENIDO

2	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
	IMPORTANTES

6 LICENCIAS

6 AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

7 CONTENIDO

8 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

8 MONTAJE Y PREPARACIÓN

- 8 Desempacar
- 10 Complementos opcionales
- 11 Componentes y botones
- 12 Levantar y trasladar el televisor
- 13 Configurar el televisor
- 13 Colocar la base de la televisión
- 14 Montar sobre una mesa
- 15 Sujetar los cables
- 16 Montar en la pared

17 ESTABLECER CONEXIONES

- 17 Conexión de una antena o un cable
- 18 Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR
- 18 Conexión HDMI
- 19 Conexión DVI a HDMI
- 20 Conexión a un teléfono móvil
- 21 Conexión por componente
- 22 Conexión compuesta
- 23 Conexión a un dispositivo PC
- 23 Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI
- 25 Conexión a un sistema de audio
- 25 Conexión de audio óptica digital
- 26 Conectar a un auricular
- 26 Cómo conectar un dispositivo USB

27 CONTROL REMOTO

30 MIRARTV

- 30 Encender el televisor por primera vez
- 31 CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

32 ESPECIFICACIONES

34 CONFIGURACION DE CONTROL DEL DISPOSITIVO EXTERNO

35 MANTENIMIENTO

- 35 Limpieza del televisor
- 35 Pantalla, marco, gabinete y base
- 35 Cable de alimentación

35 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



NOTA -

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada que utilice.
- Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- 1 Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos.
- 2 Instale la base del televisor.
- 3 Conecte un dispositivo externo al televisor.
- 4 Asegúrese de que la conexión de red esté disponible. Solo podrá usar las funciones de red del TV cuando se haya establecido la conexión a la red.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desempacar

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el distribuidor local mediante el cual adquirió el producto. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto que usted adquirió.




PRECAUCIÓN

- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningun daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados no están cubiertos por la garantía.
- Algunos modelos parecen tener una película fina sobre la pantalla. Esta forma parte de la pantalla, así que no la retire.



NOTA -

- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biseles que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0, en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.



*A ≦ 10 mm *B ≦ 18 mm



Control remoto y Baterías (AAA)

(Según el modelo) (Consulte p. 27)



Manual del usuario



Tag On



Cable de alimentación



Cuerpo de Soporte, Base Soporte (Consulte p.13)



Tornillos de soporte 3 PZ, P5 x 25 (Consulte p.13)



Tornillos de soporte 4 PZ, M4 x 14 (Consulte p.13)



Tornillo de montaje de escritorio (Consulte p.14)



Sujetacables (Consulte p.15)

Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo.


Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor.

Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.


Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.



AN-MR400 Remoto Mágico



AN-VC4**/ VC5** Cámara de videollamada



Dispositivo de audio de LG




Tag On



AN-BL*** IR Blaster inalámbrico (Según el modelo)

Componentes y botones



Botón	Descripción
∧ / ∨ (^ / ∨)	Permite desplazarse por los canales guardados.
+ / - (+/-)	Ajusta el nivel del volumen.
♦ (OK ②)	Selecciona la opción de menú resaltada o confirma una entrada.
S (SETTINGS)	Permite acceder a los menús principales o guardar las entradas y salir de los menús.
½ (INPUT ⊕)	Cambia la fuente de entrada.
ම (ර /I)	Enciende o apaga el aparato.

Levantar y trasladar el televisor

Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no ravar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.




PRECAUCIÓN

- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de embalaje en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algun daño.



 Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.



- · Si desea transportar un televisor grande, necesita la ayuda de dos personas como mínimo.
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.



- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apove sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.

Configurar el televisor

Puede instalar su TV en la pared o si desea colocar la TV en un centro de entretenimiento u otro mueble, colóquele la base.

Colocar la base de la televisión


Si no instala el televisor en una pared, siga estas instrucciones para colocar la base de la televisión.



- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.
- Asegúrese de que los tornillos estén completamente ajustados. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.)
- No ajuste los tornillos con demasiada fuerza, de lo contrario, se pueden desgastar y aflojar.




 Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.



Montar sobre una mesa

- Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.



2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.




\ PRECAUCIÓN -

 No colocar la television cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

Asegurar el televisor a la mesa

Fije el televisor a la mesa para que no se incline hacia adelante, evitando daños y posibles lesiones. Monte el televisor en una mesa, y luego inserte y ajuste el tornillo suministrado en la parte posterior del pie.





ADVERTENCIA


 Para evitar que se caiga el televisor, asegúrelo al piso o a la pared conforme a las instrucciones de instalación. Inclinar, sacudir o balancear el televisor puede provocar daños.

Usar el sistema de seguridad Kensington (opcional)

(Según el modelo)

El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del televisor. Para más información sobre cómo instalarlo y usarlo, consulte el manual suministrado con el sistema de seguridad Kensington o visite el sitio web http://www.kensington.com.

Conecte el cable del sistema de seguridad Kensington entre el televisor y la mesa.






 El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Fijación del televisor a la pared (opcional)

(Según el modelo)



- 1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
- 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.
- 3 Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.



\ PRECAUCIÓN -


 Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelguen de él.



- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Sujetar los cables

1 Agrupe y ate los cables con el sujetacables.





√ PRECAUCIÓN


 No mueva el televisor tirando del sujetacables, dado que podría romperse y provocarle lesiones o dañar el televisor.

Modelo

VESA (A x B)

Montar en la pared

Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar VESA que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas. Recomendamos que use un soporte de pared de marca LG.



Asegúrese de usar tornillos y soportes de pared que cumplan con el estándar VESA. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.

32LN570B

200 x 100

39/42LN5700

200 x 200

M4	M6
4	4
LSW130B	LSW230B MSW240
47LN5700	60LN5700
400 x 400	400 x 400
M6	M6
4	4
LSW430B MSW240	LSW430B
	4 LSW130B 47LN5700 400 x 400 M6 4 LSW430B

Soporte de pared (opcional)		
LSW130B	DHC	
LSW230B		
LSW430B		
MSW240		
	5 5 6	

∕!\ PF

\ PRECAUCIÓN

- Antes de mover o instalar el televisor, desconecte el cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el televisor en el cielo raso o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado por LG y comuníquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado.
- No ajuste excesivamente los tornillos, dado que podría dañar el televisor y anular la garantía.
- Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan con la norma VESA. La garantía no cubre daños o lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.



NOTA -

- Utilice los tornillos enumerados en las especificaciones del estándar VESA.
- El conjunto de montaje de pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de pared es opcional.
 Para obtener accesorios adicionales, comuníquese con su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar según el tipo de soporte de pared.
 Asegúrese de utilizar la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el montaje de pared.

ESTABLECER CONEXIONES

Conecte varios dispositivos externos al televisor y cambie los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales. Entre los dispositivos externos disponibles pueden mencionarse los siguientes: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc.




NOTA -

- Si graba un programa de TV en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través de uno de estos dos dispositivos. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en este manual.
- Conecte los dispositivos externos al televisor independientemente del orden del puerto del aparato.
- Si conecta un dispositivo de juegos al TV, utilice el cable que se proporciona con dicho dispositivo.
- Consulte el manual del equipo externo para conocer las instrucciones de funcionamiento.

Conexión de una antena o un cable

Para mirar televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable y siga estas instrucciones. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable de RF es opcional.





PRECAUCIÓN

 Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.





 Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.



- Para meiorar la calidad de imagen en un area de baja señal, favor de comprar un amplificador de señal e instalar adecucadamente.
- Utilice un divisor de señal para más de 2 televisores
- Si la antena no está correctamente. instalada, póngase en contacto con su distribuidor.
- · Códec de audio DTV compatible: MPEG, Dolby digital, AAC, HE-AAC

Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR

Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al televisor y seleccione el modo de entrada apropiado.

Conexión HDMI

La conexión HDMI es la mejor manera de conectar un dispositivo.


Transmite las señales de audio y video digitales de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración.



NOTA

- Utilice el cable HDMITM de alta velocidad más reciente con la función CEC (control electrónico por parte del cliente).
- Los cables HDMI™ de alta velocidad están probados para transportar señales HD de hasta 1 080 progresivo y superiores.
- Formato de audio HDMI compatible: Dolby Digital, PCM (hasta 192 kHz, 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz), DTS

Escoja cualquier puerto de entrada HDMI para conectar. No importa qué puerto utilice.



ARC (canal de retorno de audio)

- Al estar conectado un cable HDMI de alta velocidad, el audio digital puede enviarse a un dispositivo compatible sin un cable de audio óptico adicional.
- El canal de retorno de audio (ARC) solo es compatible con el puertoHDMI IN 1 (ARC). Si desea utilizar un canal de retorno de audio (ARC), deberá conectar un dispositivo de audio externo compatible con ARC a una entrada HDMI 1.

Conexión DVI a HDMI


Transmite las señales de video digital de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable DVI-HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio.



NOTA

• Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.

Escoja cualquier puerto de entrada HDMI para conectar. No importa qué puerto utilice.




DVD / Blu-Ray / Caja de cable HD

Conexión a un teléfono móvil

El enlace de alta definición móvil (MHL, por sus siglas en inglés) es una interfaz de transmisión de señales audiovisuales digitales de teléfonos móviles a televisores.



- Conecte el teléfono móvil al puerto HDMI/DVI IN 3 (MHL) para ver la pantalla del teléfono en el TV.
- Esto solo funciona en teléfonos habilitados con MHL.
- · Con teléfonos móviles compatibles con MHL, puedes usar el control remoto del TV para controlar el teléfono.
- Se necesita el cable MHL pasivo para conectar el TV y un teléfono móvil.
- · Quite el cable MHL del TV cuando:
 - la función MHL no esté funcionando.
 - su dispositivo móvil está completamente cargado en modo de espera.




Conexión por componente

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable componente tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- Si la instalación de los cables no es la adecuada, podría proyectarse una imagen en blanco y negro o con colores distorsionados.
- Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.




DVD / Blu-Ray / Caja de cable HD

Conexión compuesta

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable compuesto tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- Si posee una VCR monofónica, conecte el cable de audio de la VCR a la toma AUDIO L/MONO del televisor.
- · Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.



VCR / DVD / Blu-Ray / Caja de cable HD


Conexión a un dispositivo PC




- Se recomienda utilizar el televisor con la conexión HDMI para obtener una calidad de imagen
- Según la tarjeta gráfica, es posible que no funcione el modo DOS cuando se utiliza un cable HDMI a DVI.
- En el modo PC, es posible que exista ruido asociado con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú IMAGEN hasta que la imagen mejore.
- La forma de onda de la entrada de sincronización para las frecuencias horizontales y verticales es diferente.
- Según la tarjeta gráfica, es posible que algunos ajustes de resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
- Si esta usando la salida DVI de una PC, tiene que conectar el audio análogo por separado. Tome como referencia las instrucciones de la siguiente página.
- Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.

Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI

Escoia el método A o B para realizar la conexión.





Conexión a un sistema de audio

Utilice un sistema de audio externo opcional en lugar de la bocina incorporada.

Conexión de audio óptica digital


Transmite señales de audio digital del televisor a un dispositivo externo.

Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable de audio óptico tal como se muestra en la siguiente ilustración.



NOTA -

- No mire hacia el puerto de salida óptica. Mirando el rayo láser puede dañar su visión.
- · Audio de ACP (Protección de copiar Audio) puede bloquear la función de salida de audio digital.



Sistema de audio digital


Conectar a un auricular

Escucha el sonido través de un auricular.



NOTA -

- Las opciones del menú de audio son desactivadas cuando se conecta el auricular.
- Cuando se Cambia a MODO AV con el auricular conectado, el cambio es aplicado para video no para audio.
- La Salida de Audio Optico Digital no esta disponible cuando se conecta el auricular.
- Impedancia del auricular: 16 Ω
- Salida Maxima de audio: 10mW a 15mW
- Tamaño del jack del auricular: 0,35 cm




Cómo conectar un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria USB Flash, un disco duro externo o un lector de tarjetas de memoria USB al televisor.



- Para utilizar la función máquina del tiempo, asegúrese de que esté conectado al puerto USB IN 1 Time Machine Ready.
- Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB del TV.


Escoja cualquier puerto de entrada USB para conectar. No importa qué puerto utilice.



CONTROL REMOTO

Las descripciones que figuran en este manual se basan en los botones del control remoto.

Lea atentamente este manual y siga las instrucciones de uso. Para reemplazar las baterías, abra la cubierta de la batería, coloque otras (AAA de 1,5 Vcc) y haga coincidir la polaridad ① y ② en el compartimiento, luego cierre la tapa. Asegúrese de apuntar con control remoto al sensor de control remoto en el televisor.






No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.

Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.





INFO ①

Muestra información del programa actual.

SMART 🟠

Permite acceder al menú Smart Home.

MY APPS

Muestra la lista de aplicaciones.

Q.MENU

Permite acceder al menú rápido.

Botones de navegación

(hacia arriba/hacia abajo/hacia la derecha/hacia la izquierda) Permiten desplazarse por los menús o las opciones.

Permite seleccionar menús u opciones y confirmar lo ingresado.

Permite volver al nivel anterior.

Muestra el evento de programa según la hora programada.

Borra todo lo que muestra la pantalla y se regresa a aver la televisión.

Botones de color

Estos accesos de funciones especiales son en algunos menús. (: Rojo, : Verde, : Amarillo, : Azul)

Botones de control (■, ▶, Ⅲ, ◄◄, ▶▶)

Permiten controlar los dispositivos compatibles con SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

LIVE TV

Regresa al canal en vivo.

REC ●

Ajusta el tiempo al modo Time Machine II.

AV MODE

Selecciona un modo de audio y video.

(S)MPLINK

Permite acceder a los dispositivos AV conectados al televisor. O bien, abre el menú SIMPLINK.

(Según el modelo)

SETTINGS

Permite acceder a los principales menús

INFO ①

Muestra información del programa

(SIMPLINK

Permite acceder a los dispositivos AV conectados al televisor. O bien, abre el menú SIMPLINK.

SMART 1

Permite acceder al menú Smart Home.

MY APPS

Muestra la lista de aplicaciones.

Botones de navegación

(hacia arriba/hacia abajo/hacia la derecha/hacia la izquierda) Permiten desplazarse por los menús o las opciones.

Permite seleccionar menús u opciones v confirmar lo ingresado.

◆ BACK

Permite volver al nivel anterior.

Borra todo lo que muestra la pantalla y se regresa a aver la televisión.

AV MODE

Selecciona un modo de audio y video.

Ajusta el tiempo al modo Time Machine II

Botones de control

(■. ▶ . Ⅱ . ◄◄ . ▶▶)


Permiten controlar los dispositivos compatibles con SIMPLINK (USB, SIMPLINK).


LIVE TV

Regresa al canal en vivo.

Botones de color

Estos accesos de funciones especiales son en algunos menús. (Rojo, : Verde.





(L) (ENCENDIDO)

Enciende o apaga el televisor.

Regresa al último canal de televisión.

O.MENU

Permite alternar entre los dos últimos canales seleccionados (al presionarlo repetidamente).

Activa o desactiva los subtítulos.

RATIO

Cambia el tamaño de una imagen.

INPUT

Cambia la fuente de entrada. Enciende la TV si está apagada.

Botones Numéricos

Permiten introducir números

Permite acceder a la lista de canales guardados.

(Guión)

Inserta un quión entre los números, por ejemplo, 2-1 y 2-2.

O.VIEW

Permite alternar entre los dos últimos canales seleccionados (al presionarlo repetidamente).

+ VOL -

Ajusta el nivel del volumen.

Permite acceder a la lista de canales favoritos.

GUIDE

Muestra el evento de programa según la hora programada.

MUTE 12

Silencia todos los sonidos. Mutes all sounds.

Permite desplazarse por los canales guardados.

N PAGE V

Permite ir a la pantalla anterior o siguiente.

MIRAR TV

Encender el televisor por primera vez

Al encender el televisor por primera vez, aparece la pantalla de configuración inicial. Seleccione un idioma v personalice la configuración básica.

- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.
- En modo de espera, presione el botón de encendido en el control remoto para encender el televisor. Si es la primera vez que enciende el televisor, aparecerá la pantalla de configuración inicial.



NOTA

- Para acceder a Configuración Inicial, vaya a **OPCIÓN** en el menú principal.
- Siga las instrucciones en pantalla para personalizar la configuración del televisor según sus preferencias.

Selección de Idioma

Selecciona un idioma para la pantalla.

Selección del Entorno

Selecciona Hogar para el hogar.

Ú

Configuración de la Zona Horaria

Selecciona la zona horaria y el horario de verano. (Depende del país)

J,

Conexión de red Û

Configura la red para habilitar la función relacionada con la red en el TV.

Sintonización automática

Busca y quarda automáticamente los canales disponibles.

Ú

Configuración finalizada

Confirma las opciones de configuración.



NOTA

- Seleccione Hogar cuando aparezca. El modo Tienda coloca el TV en el modo demo
- Si selecciona Tienda. los aiustes personalizados se regresaran al ajuste de Tienda en 5 minutos.
- La función Indicador de Poder está deshabilitada en el modo Tienda.
- 4 Una vez finalizada la configuración básica, presione el botón OK.



NOTA -

- Si no completa la configuración inicial, aparecerá cada vez que encienda el televisor
- Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use el televisor durante periodos prolongados.
- 5 Para apagar el televisor, presione el botón de encendido en el control remoto.


CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

La Guía del usuario le permite acceder de forma más sencilla a la información detallada del TV.


- 1 Presione el botón **SMART** para ingresar al menú Smart Home.
- 2 Seleccione Guía del Usuario y presione el OK











ESPECIFICACIONES

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos,

Potencia reque	erida	AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Sistema de televisión		Análogo : NTSC, PAL - M/N Digital : SBTVD
Cobertura de programas		VHF 2 - 13, UHF 14 - 69, DTV 2 - 69, CATV 1 - 135
Impedancia de	Impedancia de antena externa 75 Ω	
	Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Condición de	Humedad de funcionamiento	Menos de 80 %
ambiente	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
	Humedad de almacenamiento	Menos de 85 %

MODELOS		32LN570B (32LN570B-SH)
		32LN570B (32LN570B-SY)
Dimensiones	Con base	738 x 497 x 207 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	738 x 449 x 79 (mm)
Peso	Con base	7,0 kg
reso	Sin base	6,4 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,3 A / 80 W

MODELOS		39LN5700 (39LN5700-SH)
Dimensiones	Con base	894 x 587 x 236 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	894 x 537 x 79,0 (mm)
Peso	Con base	9,7 kg
Peso	Sin base	8,6 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,5 A / 100 W

MODELOS		42LN5700 (42LN5700-SB)
		42LN5700 (42LN5700-SH)
		42LN5700 (42LN5700-SY)
Dimensiones	Con base	968 x 629 x 236 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	968 x 579 x 79 (mm)
Peso	Con base	10,7 kg
reso	Sin base	9,6 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,6 A / 110 W

MODELOS		47LN5700 (47LN5700-SB) 47LN5700 (47LN5700-SH) 47LN5700 (47LN5700-SY)
Dimensiones	Con base	1 080 x 694 x 264 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 080 x 642 x 80,5 (mm)
Peso	Con base	14,7 kg
reso	Sin base	13,4 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,3 A / 130 W

MODELOS		60LN5700 (60LN5700-SA)
Dimensiones	Con base	1 359 x 852 x 297 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 359 x 799 x 67,2 (mm)
Peso	Con base	26,3 Kg
reso	Sin base	24,2 Kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,0 A / 200 W

Modo HDMI (DTV) admitido

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
720 x 480 progresivo	31,47 31,50	59,94 60,00
720 x 576 progresivo	31,25	50,00
1 280 x 720 progresivo	37,50 44,96 45,00	50,00 59,94 60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	28,125 33,72 33,75	50,00 59,94 60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97 27,00 33,71 33,75 56,25 67,432 67,50	23,976 24,00 29,97 30,00 50,00 59,94 60,00

Modo Componente admitido

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
720 x 480 entrelazado	15,73 15,73	59,94 60,00
720 x 480 progresivo	31,47 31,50	59,94 60,00
720 x 576 entrelazado	15,625	50,00
720 x 576 progresivo	31,25	50,00
1 280 x 720 progresivo	37,50 44,96 45,00	50,00 59,94 60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	28,125 33,72 33,75	50,00 59,94 60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97 27,000 33,71 33,75 56,25 67,432 67,500	23,976 24,000 29,97 30,000 50,00 59,94 60,00

Información de conexión de puerto componente

Puertos componente del televisor	Υ	Рв	P _R
Puertos de salida de video del reproductor de DVD	Υ	P _B	P _R
	Υ	B-Y	R-Y
	Υ	Cb	Cr
	Υ	Pb	Pr

Modo HDMI (PC) admitido

	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
	640 x 480	31,469	59,94
	800 x 600	37,879	60,31
	1 024 x 768	48,363	60,00
	1 152 x 864	54,348	60,053
	1 360 x 768	47,712	60,015
	1 280 x 1024	63,981	60,020
1	1 920 x 1080	67,5	60,00

Excepto para 32LN570B

Especificación del módulo Wi-fi (WN8122E1)

Estándar IEEE802.11a/b/g/n		
Rango de frecuencias	2 400 a 2 483,5 MHz 5 150 a 5 250 MHz 5 725 a 5 850 MHz	
Potencia de salida (máxima)	802.11a: 16,5 dBm 802.11b: 16 dBm 802.11g: 15,5 dBm 802.11n - 2,4GHz: 15,5 dBm 802.11n - 5GHz: 16,5 dBm	

- Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia de operación y este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- Contiene FCC ID: BEJWN8122E1 Contiene IC:2703H-WN8122E1

CONFIGURACION DE CONTROL DEL **DISPOSITIVO EXTERNO**

Para obtener la información de el control de dispositivo externo de configuración, por favor visite www.lg.com.

MANTENIMIENTO

Limpieza del televisor

Limpie el televisor con regularidad para preservar el meior rendimiento y prolongar la vida útil del producto.



- Primero asegúrese de apagar la energía y de desconectar el cable de alimentación y todos los demás cables.
- · Cuando no se utilice el televisor durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared para evitar posibles daños por descargas o sobrecargas de energía.

Pantalla, marco, gabinete y base

Para quitar el polvo o la suciedad leve, pase un paño seco, limpio y suave por la superficie. Para eliminar suciedad de mayor importancia, limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua limpia o un detergente suave diluido. Después, pase de inmediato un paño seco.



- No ejerza presión, refriegue ni golpee la superficie con las uñas o un objeto punzante, dado que puede rayar la pantalla y producir distorsiones en la imagen.
- No utilice sustancias guímicas (como ceras, bencina, alcohol, tíner, insecticidas, desodorantes de ambientes o lubricantes) dado que pueden dañar el acabado de la pantalla y causar decoloración.
- No rocíe líquido sobre la superficie. Si entra agua en el televisor, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

Cable de alimentación

Quite con regularidad el polvo o la tierra acumulados en el cable de alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución		
No se puede controlar el televisor con el control remoto.	 Compruebe el sensor del control remoto en el producto e inténtelo de nuevo. Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto. Compruebe que las baterías sigan funcionando y estén instaladas como corresponde (con con con con con con con co		
No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.	Compruebe si el producto está encendido. Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared. Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la parec		
El televisor se apaga de repente.	 Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa. Compruebe si la función de Hora de Apagado / Temporizador está activada en la configuración de HORA. Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad. 		



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO.		
SERIE		



MANUAL DEL USUARIO

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

CÓDIGOS DE TECLA

• Esta función no está disponible en todos los modelos.

Código (hexa)	Función	Nota	Código (hexa)	Función	Nota
00	CH +, PR +	Botón R/C	45	Q.menu (Menú rápido)	Botón R/C
01	CH -, PR -	Botón R/C	4C	Lista, - (Solo con ATSC)	Botón R/C
02	Volumen +	Botón R/C	53	List	Botón R/C
03	Volumen -	Botón R/C	5B	Salir	Botón R/C
06	> (Tecla de flecha / Tecla derecha)	Botón R/C	61	Azul	Botón R/C
07	< (Tecla de flecha / Tecla izquierda)	Botón R/C	63	Amarillo	Botón R/C
08	Alimentación	Botón R/C	71	Verde	Botón R/C
09	Mute	Botón R/C	72	Rojo	Botón R/C
0B	Entrada	Botón R/C	79	Relación / Aspecto de pantalla	Botón R/C
0E	SLEEP	Botón R/C	91	AD (Descripción audio)	Botón R/C
0F	TV, TV/RAD	Botón R/C	7A	User Guide	Botón R/C
10 - 19	Teclas numéricas 0 a 9	Botón R/C	7C	Smart / Home	Botón R/C
1A	Q.View / Flashback	Botón R/C	7E	SIMPLINK	Botón R/C
1E	FAV (canal favorito)	Botón R/C	8E	▶► (adelantar)	Botón R/C
20	Texto (teletexto)	Botón R/C	8F	◀ (rebobinar)	Botón R/C
21	T. Opt (opción teletexto)	Botón R/C	AA	Info	Botón R/C
28	Regresar (ATRÁS)	Botón R/C	AB	Guía de programación	Botón R/C
30	Modo AV (Audio/Video)	Botón R/C	В0	► (Reproducir)	Botón R/C
39	Caption/Subtítulo	Botón R/C	B1	■ (detener / Live TV)	Botón R/C
40	Λ (tecla de flecha/ cursor hacia arriba)	Botón R/C	BA	II (congelar/reproducción en cámara lenta/ pausa)	Botón R/C
41	V (tecla de flecha/ cursor hacia abajo)	Botón R/C	BD	• (GRABAR)	Botón R/C
42	Mis apls.	Botón R/C	DC	3D	Botón R/C
43	Menú / Configuración	Botón R/C	9F	App (aplicación)/*	Botón R/C
44	OK / Enter	Botón R/C			

^{*} El código de tecla 4C (0x4C) está disponible en los modelos ATSC/ISDB que utilizan canal mayor/menor. (Para los modelos de Corea del Sur, Japón, América del Norte, América Latina excepto Colombia)

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

• Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.


Conecte el USB al convertidor de serie/toma de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control A/V) para controlar externamente las funciones del producto.

Nota: El tipo de puerto de control del TV puede variar según la serie de los modelos.

- * Tenga en cuenta que no todos los modelos admiten este tipo de conectividad.
- * No se suministra el cable.

USB a convertidor de serie con cable USB

Tipo de USB




- LG TV admite el uso de un USB a convertidor de serie basado en chip PL2303 (ID de proveedor: 0x0557, ID de producto: 0x2008) que LG no fabrica ni incluye.
- · Puede adquirirse en tiendas de computadoras que venden accesorios para profesionales de soporte de TI.


RS-232C con cable RS-232C (existente)

Tipo de adaptador 3.5 mm Stereo

- Para realizar la conexión entre la PC y el TV, que se especifica en el manual, debe comprar el cable de conector 3.5 mm Stereo a RS-232.
- * Para otros modelos, conecte al puerto USB.



 Esta conexión solo se puede utilizar con los siguientes modelos: 55/47/39LN5450-UA, 55/50/47/42LN5400-UA, 42/39/32LN5300-UA, y 37/32LN530B-UA.





 Esta conexión solo se puede utilizar con los siguientes modelos: 42/50PN4500-UA, 50/60PN5300-UF, 50/60PN6500-UA y 60PN6550-UA.

Computadora del cliente

Configuraciones de RS-232C

Configuraciones de 3 cables (no estándar)





ID del televisor

Para seleccionar el número de ID, consulte "Asignación de datos reales" en la página 6.

- 1. Presione **CONFIGURACIÓN** para acceder a los menús principales.
- 2. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta la OPCIÓN y luego presione ACEPTAR.
- 3. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta SET ID y luego presione ACEPTAR.
- 4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un número de ID del televisor y seleccione **CERRAR**. El rango de ajuste es de 1 a 99.
- 5. Cuando haya terminado, presione SALIR.

Parámetros de comunicación

Velocidad en baudios: 9600 bps (UART)

· Longitud de datos: 8 bits

Paridad: ninguna

• Bit de detención: 1 bit

Código de comunicación: código ASCII
Utilice un cable cruzado (reverso).

Lista de referencia de comandos

(según el modelo)

	COMANDO1	COMANDO2	DATOS (Hexadecimal)		COMANDO1	COMANDO2	DATOS (Hexadecimal)
01. Apagado	k	а	00	13. Balance	k	t	00 a 64
02. Relación de aspecto	k	С	(Consulte la pág.7)	14. Temp color	x	u	00 a 64
03. Silencio de pantalla	k	d	(Consulte la pág.7)	15. ISM Método (solo televisores plasma)	j	р	(Consulte la pág.8)
04. Silencio de volumen	k	е	00 a 01	16. Ahorro de energía	j	q	00 a 05
05. Control de volumen	k	f	00 a 64	17. Comandos de sintonización	m	а	(Consulte la pág.9)
06. Contraste	k	g	00 a 64	18. Agr/Borr (Agregar/ Borrar) canal (Programa)	m	b	00 a 01
07. Brillo	k	h	00 a 64	19. Tecla	m	С	Código de tecla
08. Color	k	i	00 a 64	20. Luz de pantalla de control Luz del panel de control	m	g	00 a 64
09. Tinte	k	j	00 a 64	21. Selección de entrada (principal)	х	b	(Consulte la pág.10)
10. Nitidez	k	k	00 a 32	22. 3D (Solo modelos 3D)	х	t	(Consulte la pág.11)
11. Selección de OSD	k	1	00 a 01	23. 3D extendido (solo modelos 3D)	x	V	(Consulte la pág.11)
12. Control remoto Modo de bloqueo	k	m	00 a 01				

^{*} Nota: durante las operaciones de USB tales como Dvix o EMF, todos los comandos, excepto Alimentación (ka) y Tecla (mc) no se ejecutan y se reconocen como NG.

Protocolo de transmisión/recepción

Transmisión

[Comando1][Comando2][][ID del televisor][][Datos][Cr]

[Comando 1] : primer comando para controlar el televisor (j, k, m o x)

[Comando 2] : segundo comando para controlar el televisor.

[ID del televisor] : puede ajustar la ID del televisor para elegir el número de identificación de monitor que

desea en el menú de opción. El rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione ID del

televisor "0", se controlará cada televisor conectado.

* La ID del televisor se expresa en sistema decimal (1 a 99) en el menú y en sistema

hexadecimal (0x0 a 0x63) en el protocolo de transmisión/recepción.

[DATOS] : para transmitir los datos de comando. Transmite datos "FF" para leer el estado del

comando.

[Cr] : Retorno - código ASCII "0x0D" : Espacio – código ASCII "0x20"

Reconocimiento de aceptación

[Comando2][][ID del televisor][][Aceptar][Datos][x]

* El televisor transmite mensajes de ACK (confirmación) de acuerdo con este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos se encuentran en modo de lectura, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.

Reconocimiento de error

[Comando2][][ID del televisor][][NG][Datos][x]

* El televisor transmite mensajes de ACK (confirmación) de acuerdo con este formato cuando recibe datos anormales desde funciones no viables o errores de comunicación.

Datos 00: código ilegal

Asignación de datos reales (Hexadecimal → **Decimal**)

- * Cuando ingresa los [datos] en hexadecimal, consulte la tabla de conversión a continuación.
- * El Comando de sintonización de canales (ma) utiliza un valor hexadecimal ([datos]) para seleccionar el número de canal.

```
      00 : Paso 0
      32 : Paso 50 (ID del televisor 50)
      FE : Paso 254

      01 : Paso 1 (ID del televisor 1)
      33 : Paso 51 (ID del televisor 51)
      FF : Paso 255

      ...
      ...
      ...

      0A : Paso 10 (ID del televisor 10)
      63 : Paso 99 (ID del televisor 99)
      01 00 : Paso 256

      ...
      ...
      ...

      0F : Paso 15 (ID del televisor 15)
      C7 : Paso 199
      27 0E : Paso 9998

      10 : Paso 16 (ID del televisor 16)
      C8 : Paso 200
      27 0F : Paso 9999
```

- * Según el modelo y la señal, los comandos podrán funcionar de un modo diferente.
- 01. Alimentación (comando: k a)
- ► Para controlar el apagado del equipo.

Transmisión [k][a][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Datos 00: apagado

Confirmación [a][][ID del televisor][][OK/NG]

▶ Para mostrar Encender. (Funciona solo si el TV está encendido)

Transmisión [k][a][][ID del televisor][][FF][Cr] Confirmación [a][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- * De igual manera, si otras funciones transmiten datos "FF" de acuerdo con este formato. la retroalimentación de reconocimiento presenta el estado de cada función.
- 02. Relación de aspecto (comando: k c) (tamaño de la imagen principal)
- ▶ Para ajustar el formato de la pantalla. (Formato de la imagen principal)

También puede ajustar la pantalla mediante la opción Relación de aspecto de Q.MENU (Menú rápido). o del menú IMAGEN.

Transmisión [k][c][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato 01: pantalla normal 07: 14:9

(4:3)(Europa, Colombia, Medio Oriente, Asia excepto Corea 02 : pantalla ancha (16:9)del Sur y Japón) 04 : zoom 09: * solo búsqueda 05: zoom 2 0B: ancho total (América Latina (Solo Europa, Taiwán,

Colombia) China, Hong Kong y 06 : Por programa/ original

con excepción de

Colombia) 10 a 1F: zoom cine 1 a 16

Medio oriente asiático,

Confirmación [c][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- * Usando la entrada de PC, seleccione la relación de aspecto de la pantalla de 16:9 o 4:3.
- En el modo DTV/HDMI/Componente (alta definición), está disponible la opción Solo búsqueda.
- El modo ancho completo podría funcionar de un modo diferente en cada modelo, y es totalmente compatible con DTV y parcialmente compatible con ATV.

- 03. Silencio de pantalla (comando: k d)
- ► Para activar o desactivar el silencio de la pantalla.

Transmisión [k][d][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Data 00 : silenciador de pantalla apagado (imagen encendida) Silenciador de salida de video apagado

- 01 : silenciador de pantalla encendido (imagen apagada)
- 10 : silenciador de salida de video encendido

Confirmación [d][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- * Si solo se encuentra activado el silencio de salida de video, el televisor mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero si está activado el silencio de la pantalla, el televisor no mostrará dicha visualización (OSD).
- 04. Silenciador de volumen (comando: k e)
- ▶ Para activar o desactivar el silencio del volumen. También es posible ajustar el silenciador a través del botón MUTE del control remoto.

Transmisión [k][e][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato 00 : silenciador de volumen encendido (volumen apagado)

> 01 : silenciador de volumen apagado (volumen encendido)

Confirmación [e][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 05. Control de volumen (comando: k f)
- Para ajustar el volumen. También puede ajustar el volumen con los botones de volumen del control remoto.

Transmisión [k][f][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [f][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 06. Contraste (comando: k g)
- Para ajustar el contraste de la pantalla. También puede ajustar el contraste en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][g][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [g][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

07. Brillo (comando: k h)

▶ Para ajustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar el brillo en el menú IMAGEN. Transmisión [k][h][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [h][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

08. Color (comando: k i)

▶ Para ajustar el color de la pantalla. También puede ajustar el color en el menú IMAGEN. Transmisión [k|[i]] [ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [i][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

09. Tinte (comando: k j)

▶ Para ajustar el tinte de la pantalla. También puede ajustar el tinte en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][j][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Rojo: 00 a Verde: 64

Confirmación [j][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

10. Nitidez (comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.
 También puede ajustar la nitidez en el menú IMAGEN.
 Transmisión [k][k][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 32

Confirmación [k][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 11. Selección de OSD (comando: k l)
- Para seleccionar el encendido o apagado del modo de visualización en pantalla (OSD) durante el control remoto.

Transmisión [k][l][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato 00 : OSD apagado 01 : OSD encendido

Confirmación [I][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 12. Modo de bloqueo de control remoto (comando: k m)
- Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal del televisor.

Transmisión [k][m][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato 00 : apagado 01 : bloqueo encendido

Confirmación [m][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

* Si no está utilizando el control remoto, utilice este modo.

Cuando la fuente de alimentación principal se apaga/enciende (se desconecta y se conecta, después de 20 - 30 segundos), se desactiva el bloqueo de control externo.

- * En modo de espera (CC apagada mediante la hora de apagado o el comando "ka", "mc") si está activado el bloqueo de teclas, el TV no se encenderá al presionar la tecla de encendido de IR o la tecla local.
- 13. Balance (comando: k t)
- Para ajustar el balance.
 También puede ajustar el balance en el menú AUDIO.

Transmisión [k][t][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [t][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 14. Temperatura de color (comando: x u)
- Para ajustar la temperatura de color. También puede ajustar la temperatura de color en el menú IMAGEN.

Transmisión [x][u][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [u][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- Método de ISM (comando: j p) (solo en televisores plasma)
- Para controlar el método de ISM. También puede ajustar el Método de ISM en el menú OPCIÓN.

Transmisión [j][p][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Datos: 02: orbiter

08: normal

20: lavado de color

Confirmación [p][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 16. Ahorro de energía (comando: j q)
- Para reducir el consumo de energía de la televisión. También puede ajustar el Ahorro de energía en el menú IMAGEN.

Transmisión [j][q][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Datos

00: apagado 01: mínimo 02: medio 03: máximo 04: automático 05: pantalla apagada

* (según el modelo)

Confirmación [q][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

17. Comando de sintonización (comando: m a)

- Según el modelo y la señal, este comando podrá funcionar de un modo diferente.
- Para los modelos de Europa, Medio Oriente, Colombia, Asia excepto Corea del Sur y Japón
- ► Seleccione el canal de los siguientes números físicos.

Transmisión [m][a][][ID del televisor][][Dato 00] [][Dato 01] [][Dato 02][Cr]

* Terrestre análoga/por cable

[Dato 00][Dato 01] Channel Data Dato 00 : dato de canal alto Dato 01: dato de canal baio - 00 00 ~ 00 C7 (decimal: 0 ~ 199)

Dato 02 : fuente de entrada (análoga)

- 00 : TV terrestre (ATV) - 80 : TV por cable (CATV)

* Terrestre digital/por cable/satelital

[Dato 00][Dato 01]: datos de canales Dato 00 : dato de canal alto Dato 01 : dato de canal bajo

- 00 00 ~ 27 0F (decimal: 0 ~ 9999)

Dato 02 : fuente de entrada (digital)

- 10 : TV terrestre (DTV) - 20 : Radio terrestre (Radio) - 40 : TV satelital (SDTV)

- 50 : Radio satelital (S-Radio) - 90 : TV por cable (CADTV)

- a0 : Radio por cable (CA-Radio)

- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- 1. Sintonice el canal terrestre análogo (PAL) 10. ID del televisor = todo = 00 Dato 00 y 01 = datos de canales 10 = 00 10 Dato 02 = TV terrestre análoga = 00 Resultado = ma 00 00 0a 00
- 2. Sintonice el canal terrestre digital (DVB-T) 01. ID del televisor = todo = 00 Dato 00 y 01 = datos de canales 1 = 00 01 Dato 02 = TV terrestre digital = 10 Resultado = ma 00 00 01 10

3. Sintonice el canal satelital (DVB-S) 1000.

ID del televisor = todo = 00

Dato 00 y 01 = datos de canales 1000 = 03 E8

Dato 02 = TV digital satelital = 40 Resultado = ma 00 03 E8 40

Confirmación [a][][ID del televisor][][OK][Dato 00] [Dato 01][Dato 02][x][a][][ID del televisor][][NG] [Data 00][x]

- · Para los modelos de Corea del Sur, América del Norte, América Latina excepto Colombia.
- ► Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mavor/menor.

Transmisión [m][a][][0][][Dato00][][Dato01] [][Dato02][][Dato03][][Dato04][][Dato05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal físico, mayor y menor. El número físico es el número de canal digital real, el mayor es el número al cual el canal se debe asignar y el menor es el subcanal. Como el sintonizador ATSC asigna automáticamente el canal al número mayor/menor, cuando se envía un comando en modo Digital, no es necesario especificar el número físico.

* Terrestre análoga/por cable

Dato 00 : número de canal físico

- terrestre (ATV) : 02~45 (decimal: 2 ~ 69)

- por cable (CATV): 01, 0E~7D (decimal: 1, 14~125)

Dato 01 y 04: número de canal mayor/menor

Dato 01 y 02: xx (no importa) Dato 03 y 04: xx (no importa)

Dato 05: fuente de entrada (análoga)

- 00: TV terrestre (ATV) - 01: TV por cable (CATV)

* Terrestre digital/por cable

Dato 00: xx (no importa)

[Dato 01][Dato 02]: número de canal mayor Dato 01: dato de canal de bytes altos

Dato 02: dato de canal de byte bajos

- 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Dato 03][Dato 04]: número de canal menor

Dato 03: dato de canal de bytes altos

Dato 04: dato de canal de byte bajos

Dato 05: fuente de entrada (digital)

- 02: Terrestrial TV (TV terrestre) (DTV): Use un número de canal físico
- 06: Cable TV (TV por cable) (CADTV): Use un número de canal físico
- 22: Terrestrial TV (TV terrestre) (DTV): No use un número de canal físico
- 26: Cable TV (TV por cable) (CADTV): No use un número de canal físico

- 46 : TV cable (CADTV): usa solo número de canal mayor (canal de una parte)

Hay dos bytes disponibles para cada dato de canal mayor y menor, pero generalmente, solo se usa el byte más bajo (segundo) (los bytes altos son de 0).

- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- Sintonice el canal de cable análogo (NTSC) 35.

 ID del televisor = todo = 00

Dato 00 = datos de canales 35 = 23

Dato 01 y 02 = sin mayor = 00 00

Dato 03 y 04 = sin mayor = 00 00

Dato 05 = TV terrestre por cable análoga = 01

Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonice el canal terrestre digital (ATSC) 30-3. ID del televisor = todo = 00

Dato 00 = físico desconocido = 00

Dato 01 y 02 = mayor es 30 = 00 1E

Dato 03 y 04 = menor es 3 = 00 03

Dato 05 = TV terrestre digital = 22

Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Confirmación [a][][ID del televisor][][OK][Dato 00] [Dato 01][Dato 02][Dato 03][Dato 04] [Dato 05][x][a][][ID del televisor][][NG][Dato 00][x]

- Para el modelo de Japón
- Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmisión [m][a][][0][][Dato00][][Dato01] [][Dato02][][Dato03][][Dato04][][Dato05][Cr]

* Terrestre digital/por cable/satelital

Dato 00: xx (no importa)

[Dato 01][Dato 02]: número de canal mayor Dato 01: dato de canal de bytes altos Dato 02: dato de canal de byte bajos

- 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Dato 03][Dato 04]: número de canal menor/derivado (no importa en TV satelital)

Dato 03: dato de canal de bytes altos Dato 04: dato de canal de byte bajos

Dato 05 : fuente de entrada (digital/satelital para Japón)

- 02: TV terrestre (DTV)
- 07: BS (satélite de transmisión)
- 08: CS1 (satélite de comunicación 1)
- 09: CS2 (satélite de comunicación 2)
- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- 1 Sintonice el canal terrestre digital (ISDB-T) 17-1.

ID del televisor = todo = 00 Dato 00 = físico desconocido = 00

Dato 01 y 02 = mayor es 17 = 00 11

Dato 03 y 04 = menor/derivado es 1 = 00 01

Dato 05 = TV terrestre = 02

Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonice el canal de satélite de transmisión (BS) 30.

ID del televisor = todo = 00

Dato 00 = físico desconocido = 00

Dato 01 y 02 = mayor es 30 = 00 1E

Dato 03 y 04 = no importa = 00 00

Data 05 = TV satelital de BS = 07

Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Esta función varía según el modelo.

Confirmación [a][][ID del televisor][][OK][Dato 00] [Dato 01][Dato 02][Dato 03][Dato 04] [Dato 05] [x][a][][ID del televisor][][NG][Dato 00][x]

- 18. Agr/Borr (Agregar/Borrar) canal (Programa)
- Para saltar el canal actual (programa) para otra ocasión.

Transmisión [m][b][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato 00 : Borrar (ATSC, ISDB)/Saltar 01 : Agregar (DVB)

Confirmación [b][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- * Establecer el estado del canal guardado como borrar (ATSC, ISDB)/saltar (DVB) o agregar.
- 19. Tecla (comando: m c)
- ➤ Para enviar el código de la tecla remota IR.

 Transmisión [m][c][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato código de tecla - Consulte la pág.2.

Confirmación [c][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 20. Control de luz de pantalla (comando: m g)
- Para TV LCD/TV LED
- Para controlar luz de pantalla.

Transmisión [m][g][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín.: 00 a Máx.: 64

Confirmación [g][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

Luz del panel de control (comando: m g)

- Para Plasma TV
- Para controlar la luz del panel

Transmisión [m][g][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Dato Mín: 00 a Máx.: 64

Confirmación [g][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- 21. Selección de entrada (comando: x b) (Entrada de imagen principal)
- Para seleccionar la fuente de entrada para la imagen principal.

Transmisión [x][b][][ID del televisor][][Dato][Cr]

Datos

ISDB-BS (Japón) 03 : ISDB-CS1 (Japón) 04 : ISDB-CS2 (Japón)

11: CATV

20 : AV o AV1 21 : AV2

40 : Component1 41 : Component2

90 : HDMI1 91 : HDMI2 92 : HDMI3 93 : HDMI4

Confirmación [b][][ID del televisor][][OK/NG] [Dato][x]

- * Esta función varía según el modelo y la señal.
- 22. 3D (comando: x t) (solo en modelos 3D) (según el modelo)
- ▶ Para cambiar el modo 3D del TV.

Transmisión [x][t][][ID del televisor][][Dato 00][]
[Dato 01][][Dato 02][][Dato 03][Cr]

Dato estructura

[Dato 00] 00:3D activado

01 : 3D apagado 02 : 3D a 2D 03 : 2D a 3D

[Dato 01] 00 : parte superior e inferior

01 : lado a lado 02 : tablero de damas 03 : secuencial de marco 04 : intercalación de columnas

05 : intercalación de filas

[Dato 02] 00 : derecha a izquierda 01 : izquierda a derecha

[Dato 03] efecto 3D (profundidad 3D): Mín.: 00 - Máx.: 14 (*transmitir por código hexadecimal)

- * Si [Dato 00] es 00 (3D activado), [Dato 03] no es relevante
- * Si [Dato 00] es 01 (3D apagado) o 02 (3D a 2D),
 [Dato 01], [Dato 02] y [Dato 03] no son relevantes.
- * Si [Dato 00] es 03(2D a 3D), [Dato 01] y [Dato 02] no son relevantes.
- * Si [Dato 00] es 00 (3D activado) o 03 (de 2D a 3D), [Dato 03] solo funciona cuando el modo 3D (género) es manual.
- * Es posible que todas las opciones del patrón de 3D ([Datos 01]) no estén disponibles según la transmisión/señal de video.

[Dato 00]	[Dato 01]	[Dato 02]	[Dato 03]
00	0	0	0
01	Х	Х	Х
02	Х	Х	Х
03	Х	Х	0

X : sin importancia

Confirmación [t][][ID del televisor][][OK][Dato00] [Dato01][Dato02][Dato03][x]

[t][][ID del televisor][][NG][Dato00][x]

- 23. 3D extendida++(comando: x v) (solo en modelos con 3D) (según el modelo)
- Para cambiar la opción 3D del televisor.

Transmisión [x][v][][ID del televisor][][Dato 00][]
[Dato 01][Cr]

[Dato 00] opción 3D

00 : corrección de imagen en 3D 01 : profundidad 3D (solo modo 3D

manual)

02 : Visualización 3D

06 : corrección de color en 3D 07 : zoom de sonido 3D 08 : vista de imagen normal

09: MODO DE SINTONIZACIÓN EN 3D

[Dato 01] cuenta con su propio rango para cada opción en 3D según [Dato 00].

1) Cuando[Data 00] es 00

00 : derecha a izquierda 01 : izquierda a derecha

2) Cuando[Data 00] es 01, 02

Dato Mín.: 0 - Máx.: 14 (*transmitir por código hexadecimal)

El rango de valores de datos (0 - 20) convierte el rango de visión (-10 - +10) de forma automática (según el modelo)

3) Cuando[Data 00] es 06, 07

00 : apagado 01 : encendido

4) Cuando [Data 00] es 09

00 : estándar 01 : deporte 02 : cine 03 : extremo

04 : manual

Confirmación [v][][ID del televisor][][OK] [Dato00][Dato01][x][v][][ID del televisor][][NG] [Dato00][x]

